




Manuel d'instructions du chargeur portable

XPC20



Merci pour l'acquisition du chargeur portable XPC20. Avant l'utilisation de l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions dans leur intégralité.

Caractéristiques

CHARGEUR PORTABLE XPC20	
Dimension de 173 x 89 x 29 mm	Poids de 285 g
Batterie Li-Polymère de 20 000 mAh	Indicateur d'état DEL
Câble d'entrée intégré USB	Port d'entrée USB
Câble de sortie intégré Micro-USB	Port de sortie Micro-USB
Câble de sortie intégré USB-C	Port de sortie USB-C
Câble de sortie intégré Lightning	Lampe de poche DEL 2 watts (2x 1w)
Module PV de 1.2 watts	—

Conseils d'utilisation généraux

- Ne placez aucun objet entre votre appareil et le chargeur portable.
- Pour garantir une charge plus efficace lors d'un chargement sans fil, retirez l'étui de protection de votre appareil.
- Bien positionner votre appareil sur le chargeur portable selon l'emplacement exact du récepteur de charge de celui-ci.
- Pour recharger le chargeur portable, placez-le du côté du module solaire face au soleil ou branchez le câble USB intégré à une source d'alimentation compatible.
- Veillez à ne pas dépasser la longueur de câble USB maximale recommandée pour votre appareil. La longueur et la qualité du câble USB peuvent influencer la vitesse de chargement et les performances.

Vue d'ensemble

REMARQUE : Les images présentées sont uniquement à titre indicatif. Le produit réel peut varier en raison de l'amélioration de la production.



Instructions

REMARQUE : Pour de meilleures performances, assurez-vous que le XPC20 est complètement chargé. Le XPC20 est préchargé à 50% à la livraison mais, en fonction de certains facteurs, ce dernier peut se décharger durant le transport.

Pour démarrer l'utilisation du XPC20, appuyer une fois sur le bouton de mise en marche situé sur le côté de l'appareil. Un voyant lumineux vert s'allumera pour confirmer que la recharge est fonctionnelle.

1. Pour le chargement sans fil, placer votre appareil au-dessus de la pastille de recharge sans fil. Le voyant lumineux vert clignotera pour confirmer que la recharge est en cours. Ajuster le positionnement de votre appareil afin que le processus de charge opère de manière optimale. Lorsque la charge est complétée, votre appareil vous indiquera que la batterie est pleine.

2. Pour le chargement avec l'un des câbles de sorties intégrés, insérez l'extrémité qui correspond à celui de votre appareil. Lorsque la charge est complétée, votre appareil vous indiquera que la batterie est pleine. Déconnectez-vous en retirant le câble utilisé.

3. Pour le chargement avec un câble compatible avec votre appareil, insérez une extrémité compatible à l'un des ports de sortie du chargeur portable et l'autre extrémité à votre appareil. Lorsque la charge est complétée, votre appareil vous indiquera que la batterie est pleine. Déconnectez-vous en retirant le câble utilisé.

4. Pour l'utilisation de la lampe de poche DEL, appuyer et maintenir le bouton de mise en marche durant 3 secondes. Pour éteindre son fonctionnement, appuyer et maintenir à nouveau le bouton de mise en marche durant 3 secondes.

Le temps de charge peut varier en fonction de la consommation d'énergie et de l'âge de la batterie. L'indicateur d'état DEL, vous indique le niveau de la batterie du chargeur.

Entretien

Un chiffon doux et humide peut être utilisé pour nettoyer le XPC20. N'utilisez pas un excès d'eau ou tout autre type de solvant de nettoyage et ne plongez jamais votre appareil dans l'eau. Prendre note que l'air salin peut causer la corrosion des connecteurs, ports et autres composantes métalliques.

Informations de sécurité

- N'utilisez pas cet appareil pour autre chose que son utilisation prévue.
- Tenez l'appareil éloigné de l'humidité, de l'eau ou de tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est mouillé pour éviter les chocs électriques et/ou les blessures corporelles et les dommages à l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'essayez pas d'effectuer les réparations de l'appareil vous-même.
- N'utilisez jamais un câble USB endommagé ou défectueux pour la charge, car cela pourrait endommager le chargeur portable et votre appareil.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

Garantie

Le chargeur portable XPC20 est garanti contre tout défaut de fabrication durant les 12 mois suivant la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat. Cette garantie est invalide si le produit s'avère avoir été endommagé ou utilisé à une fin autre que celle prévue.

Politique de recyclage environnementale

Le XPC20 contient une batterie au lithium polymère. Les batteries au lithium polymère sont sans danger pour l'environnement lorsqu'elles sont complètement déchargées. L'appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.

En achetant le chargeur portable XPC20, le client assume l'obligation de traiter le déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) conformément aux réglementations environnementales en matière d'élimination des déchets. Veuillez vous référer aux lois locales et nationales pour les procédures de mise au rebut des batteries.